

TRUCHECK™ 2

KURZANLEITUNG



BENUTZERHANDBUCH



34460



www.norbar.com/Downloads/Manuals

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Teile Nummer | 43514 / 5 | 43516 / 7 | 43518 / 9 | 43520 / 1 | 43522 / 3 | 43524 / 5 | 43528 / 9 | 43530 / 1 | 43532 / 3 |
| Bereich | 3 N-m | 10 N-m | 30 N-m | 65 N-m | 260 lbf-ft | 350 N-m | 800 lbf-ft | 1,100 N-m | 2,100 N-m |
| Max. Drehmoment | 3.6 N-m | 12 N-m | 36 N-m | 78 N-m | 312 lbf-ft | 420 N-m | 960 lbf-ft | 1,320 N-m | 2,310 N-m |



UNITS

DRÜCKEN

Wechsel Einheiten

DRÜCKEN & HALTEN

Einheiten Menü



MODE

DRÜCKEN

Wechsel Modus

DRÜCKEN & HALTEN

Klick Menü



TARGET

DRÜCKEN

Wechsel Zielwert

DRÜCKEN & HALTEN

Ziel Menü



RESET

DRÜCKEN

Resets Peak Oder Nullt Wert

DRÜCKEN & HALTEN

Versions Anzeige



DRÜCKEN

Nullt Wert

DRÜCKEN & HALTEN

Versions Anzeige



ENDE



5 Sekunden

EINSTELLUNGSMENÜ



RESET

ENDE

EINSTELLUNGSMENÜ

TruCheck™ 2 Plus

TruCheck™ 2

NORBAR TORQUE TOOLS LTD, Wildmere Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 3JU, UNITED KINGDOM

Tel: + 44 (0) 1295 270333 | Email: enquiry@norbar.com

www.norbar.com



Teile Nummer 34471 | Ausführung 2 | © Norbar Torque Tools Ltd 2020